



# CMC RESCUE

# MPD(エムピーディー)

## MULTI-PURPOSE DEVICE

滑車（プーリー）と下降器（ディセンドャー）の機能を併せ持ち、メインラインだけでなくビレイ（バックアップ）ラインにも使用することができます。

- ◆ NFPA 1983（2006）基準のゼネラルユースに認定されており、BCCTR レスキュービレイ基準（270kg 荷重の自由落下を1m以内の滑りで止めること）にも適合しています。
- ◆ ロープの引き上げと下降システムにおいて機材と手順を単純化することにより、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- ◆ 最低破断荷重（MBS）の10%荷重時の伸び率は1～10%以内で、直径が12.5～13mmのカーンマントル構造ロープ（ゼネラルユース）用です。直径が11mmロープ（テクニカルユース）用も別モデルとして選択することができます。

### 【仕様】

- ・寸法 (cm)  
19.5×14.5×8.5
- ・重量  
1.2kg
- ・MBS  
プーリー：44kN  
ディセンドャー：24kN
- ・NFPA  
ゼネラルユース
- ・商品コード  
333000



### ！注意！

- ・CMCレスキューMPDを使用する前に適切な講習を受講し、訓練を行ってください。
- ・仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

ビレイライン



ビレイとメインラインの役割交替を、作業中に即に行うことができます。

メインライン



引き上げと降ろしの切り替えを、スピーディーで容易に行うことができます。



# MPDツインキット

商品コード【500830】

- ◇ CMCレスキューMPD専用のオリジナルバッグに入ったキットです。
- ◇ メインラインとビレイライン用に2個のMPDがセットされています。
- ◇ メインとビレイラインの両方にMPDを使用すると、その役割の交替を容易に行うことができます。



パッド付のウエストベルトは、内側に格納することが出来ます。  
ショルダーストラップ（オプション）【440300】を使用して肩に掛けることが出来ます。

キット総重量：約4.2kg

## ◆ 構成品 ◆

商品コード	名 称	数量	NFPA
333000	CMCレスキュー MPD	2	G
300221	プロシリーズ アルミ ロッキング D カラбина 47.2kN	2	G
300169	プロテック キーロック カラбина オレンジ 30.7kN	3	T
300301	レスキューブリーパー バーガンディー 47.6kN	3	G
293083	バウンドループ ブルージック レッド 20kN（長さ45cm）	3	-
440833	MPDバッグ レッド（幅35cm×高さ20cm×奥行12cm）	1	-

## オプション

※スワイベルブリーパーとオムニブロックはロープのよじれに対応するスワイベルが組み込まれており、開閉するサイドプレートにより、カラбинаにセットした後にロープを通すことが出来ます。

スワイベルブリーパー  
シングル



商品コード【300430】  
ブリーパー直径：3.8cm  
3σMBS：39.4kN

スワイベルブリーパー  
ダブル



商品コード【300432】  
ブリーパー直径：3.8cm  
3σMBS：43.5kN

オムニブロック  
2.0



商品コード【P53】  
ブリーパー直径：5.4cm  
MBS：36kN

レスキュー  
スワイベル



商品コード【300721】  
長さ：9.5cm  
3σMBS：36.8kN

バウンドループ  
ブルージック グリーン



商品コード【293086】  
長さ：6.3cm  
MBS：20kN

総発売元：

株式会社 ジェイ・プランニング **JPLANNING**

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-12  
クノス吉祥寺 205

TEL：0422-20-4488 FAX：0422-20-8440

URL：http://www.jppla.co.jp

販売店：