



TESTED. PROVEN. TRUSTED.

クートニー ウルトラ

特徴

- ハイラインでイングリッシュ リーブまたはノルウェイ リーブを設定する際、リギングホールがあるため、タグラインとホイストロープを取り付け位置を離すことで、下部の重量が回転する可能性が低くなります。
- 区分けされたリギングホールは、簡単に索具を通したり、取り付けるカラビナが互いに接触してしまうことを防ぎます。
- 堅牢で耐久性のあるアノダイズド加工したアルミニウムのシーブは、高性能のボールベアリングが内蔵されています。
- ロック機構を使ってシーブの回転を止め、ハイストレングス タイオフが行えます。
- ロープが通るスペースが広いので、ロープの結索部を通過させることができます。



寸法 : 21.8 × 10.4 × 9 cm (ボルト収納時)

CMC レスキュー社製

コンパクトなサイズ、軽量で頑丈な作り

コード	シーブサイズ(mm)	タイプ	カラー	NFPA	3σMBS	重量(g)
300391	57×64	シングル	オレンジ	G	41	709

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。



主な用途

- ・ハイライン キャリッジ
- ・ノット パッシング
- ・ハイストレングス タイオフ
- ・エッチプロテクター



輸入元:ファーノ・ジャパン・インク日本支社

総発売元:株式会社ジェイ・プランニング
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-12
クノス吉祥寺 205

TEL:0422-20-4488 FAX:0422-20-8440

アックスルに取り外し可能なボルトが収納してあります。シーブの回転を止める際には、外してシーブの孔に取り付けることができます。