

ウォーターレスキュー ギア バッグ



- シヤスタギアバッグと同じ形状ですが、サイドはメッシュ生地が使用され、底部は丈夫なビニール生地が使用されています。
- コーデュラナイロン製の蓋には大きなポケットが設けてあり、フィンを入れることができます。もう一つの小さなポケットにはノートや小物を入れることができます。
- ショルダーストラップは標準装備です。
- 寸法は43×56×28cm、容量は92ℓです。

※ 内容品は別売です。



SCBA マスク プロテクター



- コーデュラナイロン製のSCBAマスクを保護するバッグです。マジックテープで口が閉じられますが、中のマスクは取り出しやすくなっています。
- プルタブのように簡単な開けるハンドルは、フックやカラビナに掛けることもできます。
- 色はレッドで、ベーシックモデルとマスクのレンズに優しいフリースライナー付のモデルがあります。

商品コード	モデル	寸法 (cm)
770703	ベーシック	43×33
770713	フリース インナー	43×33

商品コード 440752

メッシュ ダッフル バッグ

- 形状はラッセンダッフルバッグスモールと同じですが、排水・通気性を良くするために、丈夫な黄色のメッシュ生地が使用されています。両サイドは、1000デニールのコーデュラナイロン製で、片側にはジッパー付の大きなポケットが設けられています。
- 寸法は長さ51cm、直径30cmです。容量は37ℓです。



商品コード 440742

LSP シンチ レスキュー カラー

- 脇の下を通して吊り上げると、その重さでコネクターが外れて環が縮まり、要救助者が抜け落ちるのを防ぎます。ヘリコプターによる河川、海上での救出に多く使用されてきましたが、陸や船舶からの救助にも適しています。
- 浮力があるので、要救助者を保持する浮環として使用することができます。
- リング状にした時の環の内径は51cm、重さは1.9kgです。収納ケースは標準装備です。



商品コード 721593



スローラインの選択について



スローラインが入ったスローバッグを投げることは、流されている人や水面にいる人を救うのに最も安全な救助方法です。また、救助者が水に入らなければならなくなった時の、下流でのバックアップにもなります。ラフトやボートから投げる時のスローラインの長さは15mが適しています。陸上からリバーレスキューを行う場合は15m～22.5mが適しています。橋の上や高い土手から投げる場合は30mが適しています。

スローバッグはパトカー、救急車等の全ての緊急自動車に装備されるのが望ましいと考えています。

NFPA 1983 (2017)
スローラインの強度に関する基準

最低破断荷重は13kN以下であってはならない。

直径は7mm以上、9.5mm以下であること。

水中に24時間没した後に、少なくとも1分間はロープ全体が水面に浮かなければならない。



NFPA スローライン



- NFPA 1983 フローティングウォーターレスキュースローラインの基準に適合するロープです。芯材は強度の高いダイニーマ、外皮はポリステル製です。
- 直径は8mm、3σMBSは15kN、色は視認性の高いイエローです。重さは30g/mです。

商品コード 293387



SRT スローライン

- 太くて握りやすいスローラインで、コンパクトなスローバッグに納めることができ、テンションダイアゴナルやポートラインの設定が行いやすくなります。
- 芯材はポロプロピレン、外皮はナイロン製の強くて視認性のよいリバーレスキューロープです。
- 直径は9.5mm、MBSは13kNです。重さは59g/mです。

商品コード 292957



レディライン スローライン

- ポリプロピレン製の中空構造で、赤と白のストライプにより視認性を高めたスローラインです。扱いやすく、陸上からスローバッグを投げる救助に適しています。
- 直径は11mm、MBSは10kNです。重さは33g/mです。

商品コード 292763



リバーレスキューロープ

- スローラインではなく、ロープシステムの作製ができるレスキュー用フローティングロープです。ブルージックヒッチ、ギブスアセンダー、プーリー等のロープシステム用機材に適応します。
- 芯材はポリオレフィン製で、外皮は強くて耐摩耗性のあるナイロン製です。
- 直径は11mm、MBSは16.5kNです。重さは75g/mです。

商品コード 293220

スローライン バッグ セット

- 持ちやすいハンドルは投げる時の正確性を高め、バックルを外してボートやPFD等に取り付けることができます。使用する場所や用途に応じて、バッグの形状・ロープの長さ／種類を選択することができます。
- 設定のない組み合わせが必要な場合には、スローラインとバッグをそれぞれ購入し、セットすることができます。



291550



291750



291775



291350



291100



商品コード	バッグの種類	ロープの種類	ロープの長さ(m)	重さ(kg)
291100	メッシュ	SRTスローライン	30	1.7
291250	バッククロス	SRTスローライン	15	0.9
291275	バッククロス	SRTスローライン	23	1.4
291350	バッククロス	レディライン スローライン	15	0.8
291375	バッククロス	レディライン スローライン	23	1.2
291550	イーゼースタッフ	NFPAスローライン	15	0.6
291750	バッククロス	NFPAスローライン	15	0.6
291775	バッククロス	NFPAスローライン	23	1.2

スローライン バッグ

- メッシュ** — 紫外線に強い材質です。浮力を得るために、バッグの底にエタフォーム製のディスクが取り付けられています。表面にビニールコーティングが施されたメッシュ生地が使用されています。
- バッククロス** — 浮力を得るために、バッグの底にエタフォーム製のディスクが取り付けられています。
- イーゼースタッフ** — バッグ全体に浮力があるので、ディスクは取り付けられていません。バッグの底は平らなので、バッグを床に置いて入口を広く開け、ロープを素早く結めることができます。光反射テープが取り付けられており、夜間の活動にも適しています。

材 質：バッククロスとイーゼースタッフの材質は、ナイロンより水分が浸透しにくいポリエステルです。



メッシュ バッククロス イーゼースタッフ

商品コード	タイプ	サイズ	カラー	ロープ容量(m) NFPAスローライン	ロープ容量(m) SRTスローライン	ロープ容量(m) レディライン
433075	メッシュ	L	イエロー	56	33	30
433135	バッククロス	S	イエロー	15	—	—
433150	バッククロス	M	オレンジ	23	15	14
433175	バッククロス	L	オレンジ	30	23	21
433574	イーゼースタッフ	S	イエロー	23	15	14

カールソン レスキュー ボード

- 救助者と要救助者の二人分を支える浮力（75kg）を持った急流救助用のボードです。水上で4箇所にあるハンドルを掴んでコントロールすることができます。
- 本体はクローズドセルフォーム製で水が浸透することがなく、底部には強度と耐久性を増すためにプラスチック板が貼り付けてあります。
- 寸法は145×58×13cmで、重さは5.7kgです。



商品コード 479000

SRT アクセサリー ベルト

- ベルトの後ろ側には、リバーナイフやカラビナを取り付けるためのループが設けられています。
- ウエストにはダイビングに使用されるタイプのバックルが使われており、荷重を受けていても緩めることができます。
- 持ち運びがしにくいフィン、ゴーグル、グローブ等を携帯し両手をフリーにして、ボート、ジェットスキーの運転を行ったり、スローバッグを投げたりすることができます。



商品コード 479610



NRS ラピッド レスキュー PFD 《USCGタイプⅢ/V》

- ライフベイトレスキューを行うことができます。大きい伸縮性のあるポケットには、カラビナ、ウェビング、GPSまたは無線機を入れることができます。ナイフ用の標準のラッシュタブ以外に、左胸の位置にホイッスル用リングとラッシュタブが設けてあります。
- 背中側には、グロウスティックを取り付けることができ、ストロボ用のラッシュタブが設けてあります。外生地は丈夫な500デニールのコーデュラナイロン製で、両脇に光反射テープが縫い付けてあります。肩と脇の7箇所の部分でサイズの調整を行うことができます。胸囲が76~147cmまで装着可能です。
- 浮力は9.8kg、重さは1.7kgです。
- カウラインに使用するウォーターレスキューテザーには、バンジーコードが組み込まれており、荷重を受けない時には短くなります。重さは227gです。



商品コード	名称
470149	NRS ラピッド レスキュー PFD
201707	ウォーターレスキュー テザー



ウォーターレスキュー テザー

スターズ SAR メッシュ PFD 《USCGタイプⅢ》

- 柔らかく軽量なメッシュ地でできていて、通気性が良いので暑い時期の使用に適しています。アクアフォームとクロスステッチフォームにより、快適で高い浮力が得られます。
- フロントはジッパーと38mm幅のベルト留めで、2つの大きなポケットはマジックテープ留めです。
- 浮力は7.6kgです。



商品コード	サイズ	胸囲 (cm)
477262	スモール	91~97
477263	ミディアム	102~107
477264	ラージ	112~117

NRS ビッグウォーター V PFD 《USCGタイプⅢ/V》



- 急流救助に適した浮力11.1kgのPFDです。サイズの調整は肩部で2箇所、胴体部は6箇所で行い、ほとんどの人にフィットします。胸囲が76~147cmまで装着可能です。
- 水に浮いて流れている時に、頭部を衝撃から保護するフローテーションカラーが装備されています。
- 重さは1.3kgです。

商品コード	472152
-------	--------

NRS クルー ユニバーサル PFD 《USCGタイプⅢ》



- 生地は200デニールのナイロン製で、PVCフォームで浮力を得ています。
- 脇のサイズ調整は左右各2箇所、フロントはジッパー留めです。ウエストサイズはバックルで調整します。
- 汎用性のあるPFDで、水上や水の近くでの活動に適しています。

商品コード	カラー	適用サイズ (cm)	浮力 (kg)	重さ (g)
470143	レッド	76~147	7.3	737

カスケード スイフトウォーター ヘルメット

- 人間工学に基づいてデザインされた形状とフォームパッドにより、優れた密着感と衝撃吸収力があります。
- ヘルメットは、ネックストラップシステムによって、確実に保持されます。前面の周囲にあるレイン ガターは、顔面に水が滴るのを防ぎます。
- サングラスや眼鏡の蔓の位置にはサイド スロット (掘り込み) があり、不快感を与えません。
- 重さはラージ 467g、ミディアム 455g です。



商品コード	サイズ	カラー	頭部サイズ (cm)
347903	ミディアム	ホワイト	55~58
347904	ラージ	ホワイト	59~60
347905	X-ラージ	ホワイト	61~63
347933	ミディアム	レッド	55~58
347934	ラージ	レッド	59~60
347935	X-ラージ	レッド	61~63
347973	ミディアム	イエロー	55~58
347974	ラージ	イエロー	59~60
347975	X-ラージ	イエロー	61~63

シール スイム マスク

- 解剖学的な検証によりデザインされた形状と、広い接触面で水漏れを防ぎます。ジェットスキーの飛沫や水等から目を保護します。
- 曇りにくく、傷がつきにくい、100%紫外線をカットするレンズが使用されており、周り込んだ形状のため180°の視界が得られます。レンズ以外は経年劣化が少なく、型崩れしない低刺激性の医療用シリコン製です。



商品コード 479711

NRS ユーティリティー グローブ



- 手のひら部分は人工皮革アマラ製で、耐摩耗性を高めるためにアラミド製パッチが縫い付けられています。手の甲部分は厚さ2mmのネオプレン製です。
- 重さはラージサイズで113gです。

商品コード	サイズ	手のひら幅 (cm)	長さ (cm)
254102	スモール	8	18
254103	ミディアム	9	19
254104	ラージ	9.5	19.5
254105	X-ラージ	10	20

NRS ワークブーツ ウェットシュー

- ネイビーシールズ (米海軍特殊部隊) で採用されている水陸両用のブーツです。水に入る、陸に上がるを繰り返す活動には最も適したリバーブーツです。
- 人工皮革製の編み上げ靴で、アッパーには厚さ5mmのネオプレンが使用されており、足首の保護とフィット性に優れています。
- インソールは厚さ7mmのネオプレン製で、歩く時の衝撃を吸収します。
- 擦れる箇所には合成皮革とラバーで補強が施されています。



商品コード	サイズ (米国)	サイズ (cm)
474308	8	26
474309	9	27
474310	10	28
474311	11	29

USダイバーズ SAR スイム フィン

- ウォーターレスキューとSARスイミング用に開発されました。編み上げ靴や水陸両用ブーツ等を履いて装着します。フィンのブレードは短く、瞬発力のある強い推進力を発生します。
- 柔らかいフットポケットとヒールストラップで靴をサポートします。また、フィンの裏に取り付けられたラグにより歩きやすく、滑りにくくなっています。
- 足首を一周するリリースはクイックリリースタイプで、荒れた水の中でもフィンが脱げるのを防ぎます。
- 長さは42cm、ブレードの幅は25cm、重さは2.0kgです。



商品コード	カラー
474150	イエロー

フォックス 40 ホイッスル

- 高い音が出るプラスチック製のホイッスルです。錆びることがなく、唇に冷気が伝わることはありません。
- コルク球を使用していないので、濡れても音が掠れることはありません。
- 色はオレンジです。



商品コード 180011

【構成品】

ウォーター レスキュー キット レスキュー スイマー

- 水難救助にあたり、泳ぐことが必要になる隊員の基本的な保護具と装備品がセットされています。この他にドライスーツやウェットスーツ等の保温具が必要になります。



ウォーターレスキュー
ギアバッグ



NRS ラピッド
レスキュー PFD



カスケード
スイフトウォーター
ヘルメット※



フォックス40
ホイッスル



ウォーターレスキューテザー



USダイバーズ SAR
スイムフィン



NRS ワークブーツ
ウェットシュー※



NRS
ユーティリティグローブ※



アクアナ이프



ACR-C ストロボ

※印のヘルメット・グローブ・ブーツはサイズの選択が必要です。
76ページを参照してください。

商品コード 501502

ウォーター レスキュー キット ショア ベース

【構成品】

- 水難救助にあたり、流水域から約5m以内の場所で活動する隊員のための基本的な保護具と装備品がセットされています。この他にドライスーツやウェットスーツ等の保温具が必要になります。



イージースタッフ
NFPAスローライン
バッグセット



カスケード
スイフトウォーター
ヘルメット※



フォックス40
ホイッスル



NRS ビッグウォーターV
PFD



ダブルバッグ
メッシュスモール



NRS
ユーティリティグローブ※



アクアナ이프



ACR-C ストロボ

※印のヘルメット・グローブはサイズの選択が必要です。
76ページを参照してください。

商品コード 501501


【構成品】

リバー レスキュー Zリグ キット

- 水難救助において、3倍力のロープシステムを設定することが可能なパッケージです。水に濡れても使用出来る機材で構成されています。



#2 ロープバッグ
イエロー



リバーレスキュー ライフライン
4.5m Φ11mm



チューブラーウェビング
イエロー3. 6m×2



ズーンループ プルージック
×2



レスキューランナーラージ



ラペルエイト



スタッフバッグ
スモールレッド



プロテック
スクリュウロック
カラビナ オレンジ



プロテック
スクリュウロック
カラビナ ×10



アンカープレート
アルミレッド



プロテック プーリー シングル

商品コード 501505